

Akulap Modul Bauakustik

Mit diesem Modul können bauakustische Messungen sehr komfortabel durchgeführt werden. Mit dem Raummanager behält man auch bei sehr komplexe Messaufgaben die Übersicht. Die Messungen werden mit einem "Assistenten" unterstützt. Bereits nach kurzer Einarbeitungszeit können Sie zuverlässig und schnell Messungen durchführen. Fehlbedienungen werden automatisch minimiert. Einfache Erstellung eines normgerechten Messberichtes nach DIN EN ISO 717-1 u. 2.

Eigenschaften AkuLap Modul Bauakustik:

- Auswertungen nach nationalen und internationalen Normen; z.B. ISO 140 / 717
- Erweiterter Frequenzbereich 50-5000Hz
- Berechnung der Spektrumanpasswerte C, Ctr und CI
- Direkte Berechnung von R'w, DnTw, L'nw, L'nTw, etc.
- Auswertung von Messungen mit der Druckkammer
- Einfaches Bearbeiten und Mitteln von beliebig vielen Messpunkten mit Hilfe des
- Raummanagers
- Automatische Berechnung der Standardabweichung
- Grafische und numerische Darstellung der Resultate
- Darstellungen mehrerer Auswertungen im selben Diagramm (Multiplot)
- Komfortable Ergebnispräsentation und Ausdruck des normgerechten Prüfberichts.

Baukaustik Luftschall

Grundlagen

Der Senderaum wird mit rosa Rauschen angeregt. Im Sende- und Empfangsraum wird das mittlere Spektrum (Terz oder Oktavbändern) gemessen.

Im Emfangsraum wird zusätzlich die Nachhallzeit gemessen, um die Absorption zu berücksichtigen.

Mit dem Volumen des Empfangraums kann damit der Einzahlwert R' (ISO 717-1) für die Luftschalldämmung zwischen beiden Räumen berechnet werden.

Durchführung

- 1. Starten Sie einen Rauschgenerator im Senderaum
- 2. Messen Sie den Pegel im Sende und Empfangsraum.
- 3. Messen Sie die Nachhallzeit im Empfangsraum.
- 4. Starten Sie das Baukaustik-Auswerte Modul.
- 5. Übernahme der Messergebnisse



- 6. Eingabe der Geometriedaten
- 7. Eingabe allgemeiner Daten zur Mesdurchführung
- 8. Automatische Auswertung und Berichtserstellung

Messungen

Die Messung der Pegel im Sende- und Empfangsraum sowie der Nachhallzeit wird an anderer Stelle ausführlich beschrieben.

Bauakustische Auswertung

In dieser Eingabemaske können Sie die Messergebnisse übernehmen, die Geometriedaten eingeben und die Auswertung starten.

Baukaustik	
Baukaustik Beschreibung Senderaum Pegel Pegel Nachha Ger	berechnen Frequenzbereich Frequenzbereich Standard (100-3150Hz) 50-5000Hz Demo laden
	Info speichern

Eingabe der Geometriedaten

Für die Meßauswertung ist das Volumen des Empfangsraums und die Fläche der Trennwand sehr wichtig. Diese Daten geben Sie über den Knopf "Geometrie" ein.

Geometriedaten		×
Raumvolumen des Empfangsraums	30 m ³	
Fläche der Trennwand	10 m²	
ОК	Cancel	

Eingabe der Pegelmessungen



Baukaustik			<
Beschreibung Senderaum Pegel Em Senderaum Em Senderaum Em Em Senderaum Em Senderaum Em Senderaum E	pfangsraum Pegel Nachhallzeit Geometrie RT60	berechnen Frequenzbereich Standard (100-3150Hz) 50-5000Hz Demo laden	
		Info speichern	

Mit dem Knopf "Pegel" können Sie die Ergebnisse der Pegelmessungen sowohl für den Senderaum als auch den Empfangsraum übernehmen.

Messpositionen	×
Raum	<u>C (X)</u>
Bereich	ECX
Empfangsraum Senderaum	
Mess-Positionen	
Schallquelle	
X 1 von 1	
Mikrofon Abstand	
X I Von 2 0.00 m Setzen	
X Name(existiert schon): MIC_1_LS_1	Anzeigen
Datum: 17.9.2013 13:13	
OK Abbrechen	

Die Messungen wurden mit dem Raummanger vorher von Ihnen angelegt. Die Strukturierung ist nur ein Vorschlag. Sie können die Bereich völlig frei wählen.



Wenn in einem Bereich mehrere Messungen vorhanden sind. (in diesem Beispiel 2), so werden diese automatisch gemittelt.

Wenn die Daten gültig sind, erscheint der Knopf grün.

Geben Sie entsprechend die Daten für den Empfangsraum ein.

Importieren der Messdaten

Sie können mit dem "Edit"-Knopf die Messwerte verändern oder importieren

Baukaustik		X
Beschreibung	Empfangeraum	berechnen
Pegel	Pegel	Standard (100-3150Hz) So-5000Hz Demo laden Info speichern



Spectrum		
Frequenz [Hz]	LEQ [dB]	
50	34.6	
63	36.6	
80	34.7	
100	43.9	
125	51.4	
160	34.6	
200	36.4	
250	49.5	
315	39.9	
400	49.3	
500	52.0	
630	42.3	
800	38.7	
1000	55.5	
1250	59.0	
1600	66.1	
2000	56.5	
2500	40.3	
3150	40.9	
4000	43.2	
5000	43.2	Aus der Zwischenablage
		(OKAbbrechen

Sie können die Daten komfortabel in einem Block aus Excel übenehmen. Die Daten müssen als erste Spalte die Frequenz enthalten. Weiter Spalten enthalten die Pegel in dB. Wenn Sie mehr als eine Spalte kopieren, so werden diese automatisch energetisch gemittelt.

Wichtige Hinweise. Die Daten dürfen keine Punkte zur Kennzeichnung der Tausender verwenden z.B. 5.300,0 Hz.

Die Tabelle darf auch weniger oder mehr Frequenzen enthalten. Das Programm sucht sich die passenden Frequenzen automatisch heraus.

Die Spaltenüberschrift wird ignoriert. Einheiten wie "Hz" oder "dB" werden automatisch entfernt



	A1 💌	=	Freq	uenz (Hz)	
	Α	B		С	D
1	Frequenz (Hz)	#1 LEG	! [dB]	#2 LEQ [dB]	
2	5	0	35,8	34,4	
3	E	3	- 35	35,3	
4	8	0	36,5	38,9	
5	10	0	28,3	30,1	
6	12	5	26,1	28	
7	16	0	23,4	23,3	
8	20	0	25,5	21,4	
9	25	0	29,2	28,2	
10	31	5	29,3	29,1	
11	40	0	20,4	20,7	
12	50	0	21,6	21,1	
13	63	0	18,5	18,6	
14	80	0	20	19,9	
15	100	0	-17,4	17,4	
16	125	0	-16,7	16,4	
17	160	0	16,9	16,9	
18	200	0	18,8	17,9	
19	250	0	16,9	16,7	
20	315	0	-17,4	17,2	
21	400	0	-17,2	17,1	
22	500	0	17,6	17,5	
23					

Drücken Sie den Knopf "aus der Zwischenablage". Sie erhalten einen Hinweis, dass die Daten mehr als eine Spalte mit Pegeln enthält.





Spectrum		
Frequenz [Hz]	LEQ (dB)	
50	35.2	
63	35.2	
80	37.9	
100	29.3	
125	27.2	
160	23.4	
200	23.9	
250	28.7	
315	29.2	
400	20.6	
500	21.4	
630	18.6	
800	20.0	
1000	17.4	
1250	16.6	
1600	16.9	
2000	18.4	
2500	16.8	
3150	17.3	
4000	17.2	[.
5000	17.6	Aus der Zwischenablage
		OK Abbrechen

Nachhallzeit im Empfangsraum

Sie können die Nachhallzeit in Terzbändern analog zu den Pegeln eingeben. Alternativ könen Sie auch zur Vereinfachung eine breitbandige Nachhhallzeit manuell eingeben. Diese gilt dann für alle Frequenzen.



Baukaustik	X
Beschreibung	berechnen
Senderaum Pegel Pegel Pegel Received a state of the s	Frequenzbereich Standard (100-3150Hz) 50-5000Hz Demo laden
Nachhallzeit breitbandig RT60 1.3 s OK Abbrechen	

Geben Sie eine "0" ein, um keine breitbandigen Nachhallzeiten zu verwenden



Informationen zur Messung

Sie können für die Auswertung einen aussagefähigen Namen vergeben, der auch in den Grafiken erscheint.

Baukaustik	
Baukaustik Beschreibung Messung 1 Senderaum Pegel Pegel Pegel Geometrie RT60	berechnen Frequenzbereich Standard (100-3150Hz) 50-5000Hz Demo laden
	Info speichern

Mit dem Info Knopf können Sie informative Angaben zur Messung machen, die nach DIN140 erforderlich sind und auch so im Bericht erscheinen.

Dialog	\mathbf{X}
Bezeichung und Ort des Raumes	Büroraum 1.0G links; Schanzenstrasse 27; 01097 D
Form und Material der Wände und Decken	Wände tapeziert mit Rauhfaser. Decke 30cm abgeh
Besetzungszustand und Anzahl der Personen	Raum war leer.
Beschreibung veränderlicher Einrichtungen	Vorhänge waren offen
Temperatur und relative Luftfeuchte	21°C 55%
Beschreibung der verwendeten Messgeräte	AkuLap V2.3;Messmikrofon MTG MV210; Interface .
Schallsignal	Sinus-Sweep (Chirp 80Hz-12kHz)
Anzahl der Messpunkte	3 Messpunkte siehe beigefügter Lageplan
Prüforganisation	DiplIng. Alex Thomas (Fa. Thomas Messtechnik)
Datum	Freitag, Oktober 04, 2013 07:51:40
OK Abbrechen	Muster



Auswertung

Drücken Sie den Berechnen-Knopf und geben Sie einen Dateinamen ein.

Speichern	unter	? 🛛
Speichern	🗀 Bauakustik	▼ ← 🗈 📸 -
Datainama:	Marriant	Casisham
Datel <u>n</u> ame.	Messungi	<u>-speichein</u>
Datei <u>t</u> yp:	Bauakustik Bericht (*.html)	Abbrechen

Das Proramm erzeugt automatisch einen ausführlichen HTML-Bericht und ein normkonformes pdf Dokument



Messbericht Luftschalldämmung ISO 140-4

Angaben zum Raum und zur Messdurchführung

Bezeichnung und Ort des Raumes	Büroraum 1.OG links; Schanzenstrasse 27; 01097 Dresden	
Fläche der Trennwand	10.0m ²	
Volumen Empfangsraum	100.0m ³	
Form und Material der Wände und Decke	Wände tapeziert mit Rauhfaser. Decke 30cm abgehangen mit Gipskarton	
Beschreibung veränderlicher Einrichtungen	Vorhänge waren offen	
Temperatur und relative Luftfeuchte	21°C 55%	
Beschreibung der verwendeten Messgeräte	AkuLap V2.3;Messmikrofon MTG MV210; Interface ATD-2;Lautsprecher Fostex PA578	
Schallsignal	Sinus-Sweep (Chirp 80Hz-12kHz)	
Messpunkte	3 Messpunkte siehe beigefügter Lageplan	



Schalldämmass ISO 717-1 Rw (C;Ctr): 30 (-2;-3)dB

Freitag, Oktober 04, 2013 07:54:34 / Dipl.-Ing. Alex Thomas (Fa. Thomas Messtechnik)



Baukaustik Trittschall

Grundlagen

Im Senderaum wird der Fussboden mit einem Normhmmerwerk angeregt. Im Empfangsraum wird das mittlere Spektrum (Terz oder Oktavbändern) gemessen.

Im Emfangsraum wird zusätzlich die Nachhallzeit gemessen, um die Absorption zu berücksichtigen.

Mit dem Volumen des Empfangraums kann damit der Einzahlwert L' (ISO 717-2) für den Trittschallpegel im empfangsraum berechnet werden.

Durchführung

- 1. Starten Sie das Hammerwerk im Senderaum
- 2. Messen Sie den Pegel im Empfangsraum.
- 3. Messen Sie die Nachhallzeit im Empfangsraum.
- 4. Starten Sie das Baukaustik-Auswerte Modul.
- 5. Übernahme der Messergebnisse
- 6. Eingabe der Geometriedaten
- 7. Eingabe allgemeiner Daten zur Mesdurchführung
- 8. Automatische Auswertung und Berichtserstellung

Auswertung

Die Auswertung ist analog zum Modul-Luftschall. Der einzige Unterschied besteht darin, das der Senderaum nicht mit rosa Rauschen sondern mit einem Normhammerwerk angeregt wird. Im Senderaum werden daher keine Pegel gemessen.

Beschreibung berechnen Senderaum Empfangsraum Pegel Image: Senderaum Nachhallzeit Image: Senderaum Geometrie Demo	Baukaustik		
laden	Beschreibung	Empfangsraum Pegel Nachhallzeit Geometrie RT60	berechnen Frequenzbereich Standard (100-3150Hz) 50-5000Hz Demo laden